

COLLARE KS RB - prosystemitalia.com

COLLARE KS RB



IMPIEGO

I collari KS RB vanno montati sul manicotto dei collari pensili BK e BKI e BKK.

Impediscono le infiltrazioni di acqua e polvere.

Nel corso del montaggio trattengono il manicotto lasciando all'operatore le mani libere.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
70501	T 6	0	50
70502	T 8	0.01	50
70504	T12	0.01	50

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com