FLEXVENT SOLAR

IMPIEGO

Il disaeratore a galleggiante Flexvent Solar è idoneo per gli impianti di riscaldamento a panelli solari a circuito chiuso.
Il canale di sfiato può essere aperto o chiuso mediante la vite di regolazione.

MONTAGGIO

Il disareatore deve essere montato in verticale nei punti del circuito in cui tendono a formarsi delle sacche d'aria.

Per ragioni di sicurezza Flexvent Solar non funziona come disaeratore automatico.
Scaricare regolarmente l'aria accumulatasi tramite il rubinetto di sfiato. Assicurarsi che l'impianto sia freddo per evitare il pericolo di ustioni.

DATI TECNICI

Materiale: ottone nichelato

Dispositivo di anti-goccia: sì
Valvola di esclusione: no

Temperatura massima d'esercizio: 200 °C
Temperatura minima: -10°C

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Max volume glicole: 50%

tipo	Diam. [mm]	Altezza [mm]	Raccordo	Valvola di esclusione	Conf. [pezzi]	Articolo nr.
Flexvent Solar 3/8 est.	30	75,5	3/8" est.	no	1	27785

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
27785	Flexvent 3/8''	0.14	50
28505	Flexvent Top 3/8''	0.14	1